

Bedienungsanleitung für E60-Rückstelladapter

Gerät auf die 9-polige Druckerschnittstelle des Automaten stecken. LED blinkt einige Male grün. Dann leuchtet die LED für die Zeit der Datenübertragung gelb. Nach abgeschlossener Datenübertragung leuchtet die LED grün, und der Automat ist wieder spielbereit.

Bleibt der Rücksteller stecken, blinkt die LED nach etwa einer Minute etwa einmal pro Sek. Dann erfolgt in größeren Zeitabständen ein weiterer Rückstellvorgang.

Falls die LED durchgehend rot leuchtet oder blinkt, liegt ein Fehler im Spielautomaten vor, oder die Druckerschnittstelle wurde durch den vorherigen Besitzer mit einem Code versehen.

Dieser müsste dann auf den Standardcode zurückgesetzt werden.

Andere Bedingungen als das Zwangsauslesen zu erfüllen, kann der Rücksteller nicht bedienen. Gegebenenfalls sind weitere Arbeiten, wie z. B. ein Batterietausch am Automaten notwendig.

Gerald Höns Electronic
Bremerstr. 2
28217 Bremen

WEEE 37649239

